
Technics°

Assembly Instructions / Instructions pour assemblage



SH-KS2000 Audio rack / Meuble audio

Important

A study of the assembly instructions will not only save you time, but may prevent possible damage to your new audio rack.

Assistance may be required for some assembly procedures.

There are 2 stages to complete:

- 1. Unpack and identify parts.
- Prepare and assemble the rack as set out in steps 1~ 4. It is recommended that the rack be assembled on a soft surface (carpet).

The tools required:

- Phillips screwdriver
- Flat screwdriver
- Mallet

Please retain this sheet for your future reference when ordering spare parts for your cabinet. La lecture attentive de la présente notice vous permettra non seulement de gagner du temps mais également de prévenir d' endommager le meuble. Certaines étapes du montage peuvent demander plus d' une seule personne.


Deux étapes à suivre

- Déballer et vérifier toutes les pièces.
- Préparer et assembler le support de la manière décrite aux étapes 1 à 4. Il est recommandé de faire le montage sur une surface ne risquant pas de rayer le meuble (tapis).

Outils requis

- Tournevis Phillips
- Tournevis plat
- Maillet

Veuillez conserver cette feuille. Elle vous servira de référence lorsque vous commanderez des plèces de rechange pour votre meuble.



Tighten clockwise until completely locked.

Tourner vers la droite pour bloquer completement.

A coin can be used to turn cams clockwise. Utiliser une pièce de monnale dans la fente des cames. Tourner dans le sens des alguilles d'une montre.



SBE2M001HF

Place this unit at least 10 cm (4") away from wall surfaces etc.

Placer le meuble à au moins 10 cm (4 po) de toute surface (mur, etc.).

Hardware for assembly / Les pièces de montage

TKX2Q1162

Cam lock screw/
Boulons

Cam lock housing/
Cames

B Shelf pin/
Supports


C Screw /Vis #5 x 5/8 in.


6 Pcs. TKC2Q25069-1

MHHHHH

TKC2Q25131

D







- 3-1 Attach the back panel to the bottom panel./ Fixer le panneau arrière au panneau inférieur.
- 3-2 Attach the left side panel to the botom panel./ Fixer le panneau gauche au panneau inférieur.
- 3-3 Attach the right side panel to the bottom panel./ Fixer le panneau droit au panneau inférieur.
- 3-4 Attach the top panel to the left, right and back panels./ Fixer le panneau supérieur aux panneaux latéraux gauche et droit et arrière.

Turn the cams clockwise 1/2 a turn to lock. *Do not overtighten*. Tourner les cames d'un demi-tour pour verrouiller. *Ne pas trop serrer*.


STEP 4 ÉTAPE

Refer to the "Recommended component placement" Voir les conseils pour "l'emplacement des appareils"





- 4-1 Insert shelf pins into holes shown. Insérer supports de tablette dans les trous.
- **4-2** Place the shelves over the pins. Mettre les tablettes en place.



Replacement parts / Pièces de rechange					
Ref. Rèf.	Component / Description	Qty. Qtè.	Part No. No. de pièce		
1	Top panel/ Panneau supérieur	1	8CPJKP2000K02		
2	Bottom panel/Panneau inférieur	1	8CPJKP2000K20		
3	Panel (R)/ Panneau droit	1	8CVJKS200003R		
4	Panel (L)/ Panneau gauche	1	8CVJKS200003L		
5	Shelves/Tablettes	3	8CVJKS2000K23		
6	Back panel/Panneau arrière	1	8CVJKS200019P		

DIMENSIONS (W x H x D / L x H x P)	٧	VEIGHT / POIDS
590 × 980 × 520 mm	3	1.3 kg
23-1/4 × 38-19/32 × 20-1/2 in/po	6	9 lb


When making part(s) inquiry, please quote part No. & description.


Lors de demandes d'information, s'assurer de donner le numéro de la pièce ainsi que sa description.



Recommended component placement / Emplacement recommandé des appareils

System SC-S345 / Système SC-S345





Components /Appareils

EQUALIZER COMPENSATEUR DE FRÉQUENCE

CD CHANGER CHANGEUR CD SL-MC59 DVD PLAYER (OPTION) LECTEUR DVD DVD-RV30 RECEIVER RÉCEPTEUR SA-G90 CASSETTE DECK MAGNÉTOPHONE A CASSETTE RS-TR180

To maintain appearance we recommend:

Vinyl does not need polishing and is remarkably resistant to almost any stain.

. Scuff marks:

SH-GE50

Most scratches and scuffs can be removed with fine steel wool and furniture wax.

• Stains:

A sponge, dipped in warm soapy water and used to wipe lightly over vinyl, will remove most stains.

· Liquor stains:

These should be treated with hot water only, then allowed to dry. Wipe with clean cloth moistened with rubbing alcohol. Do not use soapy water as it sets the liquor stain.

Note:

As with all indoor furniture, this unit should not be exposed to direct sunlight, extreme temperatures or moisture, as this can result in serious irreparable damage.

For improvement purposes, design and specifications are subject to change without notice.

Pour conserver au meuble son apparence d'origine:

Le revêtement en vinyle ne requiert aucun polissage et résiste remarquablement bien aux taches.

• Marques:

La plupart des rayures et marques peuvent être éliminées avec une laine d'acier fine et une couche de cire.

• Taches:

Nettoyer avec une éponge humectée d'eau tiède savonneuse.

Taches d'alcool:

Ne nettoyer qu'avec de l'eau chaude, puis laisser sécher. Essuyer avec un chiffon humide imbibé d'alcool à friction. Ne pas utiliser d'eau savonneuse car cela a pour effet d'incruster la tache d'alcool.

Nota:

Afin de prévenir tout dommage irréparable, ne pas exposer le meuble à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à une humidité excessive.

Sujet à des changements sans préavis.

Panasonic Consumer Electronics Company Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infantería. Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 Panasonic Canada inc. 5770 Ambier Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 Tel: (905) 624-8477 www.panasonic.ca

